



KIT de INSTALACIÓN COMPLETO PARA FILTRO PURIFICADOR DE AGUA con CUELLO DE CISNE

Diseñado especialmente para:


- **Agua de Beber**
- **Cocinar, etc.**




BÁSICO




SUPERIOR



PREMIUM



ULTRA



GENERALIDADES

Determine la ubicación apropiada para colocar el filtro o el purificador; se recomienda conectar la llave paso antes, para graduar el caudal y facilitar los cambios del cartucho(s) o depurador(es).

PRECAUCIÓN: Prevea un espacio suficiente debajo del FILTRO PURIFICADOR para poder facilitar el cambio cartucho(s) / depurador(es) en un futuro.

Cierre el suministro de agua.

Conecte la tapa del filtro o el purificador a la tubería plástica observe las marcas que tiene la tapa (**IN = Entrada / OUT = Salida** o en el sentido de la flecha).

Remueva el papel que envuelve el cartucho(s) filtrante(s) o depurador(es) y luego colóquelo dentro de la carcasa(s).



El sistema está previsto de conexiones tipo CR (Conexión Rápida), las cuales son el sistema más moderno en el mercado, no requiere teflón y son de muy fácil instalación, más información detallada la encontrará en el diagrama de instalación.

Siga detalladamente el diagrama de instalación localizado en la parte posterior de este instructivo.

Una vez terminados las indicaciones del diagrama abra la llave de paso lentamente y verifique que no fugas; de haberlas revise y repita los diferentes pasos y sugerencias de las conexiones CR.

Deje correr aproximadamente 10 lts. de agua para descartar posibles residuos de los elementos filtrantes / depurador(es).


Finalmente gradúe con la llave de paso el caudal, en base a las especificaciones del cartucho(s) filtrante(s) o depurador(es) empleado(s).

NOTA:   Los modelos equipados con manómetros nos indican cuando cambiar el cartucho(s) o depurador(es) al momento que exista una caída de presión de trabajo en el manómetro 1 y 2, entre 10 y 15 PSI

Verifique que la Selección del Empaque sea el Correcto para su Aplicación

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN CUELLO DE CISNE

APLICA TAMBIEN PAR SISTEMAS
2 ETAPAS, 3 ETAPAS Y LINEA TOWER*




CONECTAR A PUNTO
DE AGUA FRÍA

LLAVE DE PASO


CONECTOR




AL CORTAR LA MANGUERA




EN CASO DE QUERER CONECTAR CON ESTE MISMO SISTEMA DE PURIFICACIÓN OTRO PUNTO DE AGUA (FABRICADOR DE HIELO DOMÉSTICO, OZONO, ETC...) REQUERIRÁ DE UNA TEE TIPO CR, NO DISPONIBLE CON ESTE KIT. PUEDE SOLICITARLA A SU DISTRIBUIDOR Ó A NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.




CONECTOR CR



LOS **CONECTORES CR*** SE ACOPLAN COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:




1
DESMONTAR EL RETÉN,
INSERTE LA MANGUERA
HASTA HACER TOPE
(DE NO HACER TOPE
PODRÍA FUGAR).



2
INSERTAR EL RETÉN
NUEVAMENTE A SU
POSICIÓN.

DE NO RESPETAR ESTA
SECUENCIA PODRÍA DERIVAR
EN FUGAS O GOTEO



3
PARA DESCONECTAR,
PROCEDA A
DESMONTAR EL RETÉN,
LUEGO PRESIONE EL
SEGURO Y HALE LA
MANGUERA.

***CONECTORES CR (CONEXIÓN RÁPIDA)**